

Instrucciones para Calcomanías de pared

Las calcomanías de pared son removibles hasta 6 meses bajo condiciones normales. Evita aplicarlas en paredes recién pintadas (espera 7 días luego de ser pintadas) y recomendamos pedirle ayuda a un amigo al momento de aplicarla. La remoción debería ser realizada en un ángulo de 180° mientras se tira lentamente.

Suministros incluidos:



Escobilla de goma




Tiras de cinta adhesiva (x 10)



Desenrolla tu calcomanía de pared y descarta el papel kraft marrón.



Voltea la calcomanía de pared y colócala boca abajo en una superficie limpia.




Si tu calcomanía de pared tiene un tamaño mayor a 61 cm, podrás notar una hendidura trasera a lo largo de la parte superior. Despega la parte superior del reverso y descártalo.

Nota: si tu calcomanía de pared tiene un tamaño menor a 61 cm, puedes simplemente despegar el reverso completo y aplicarlo a la pared.




Con el adhesivo expuesto en la parte superior, pega la calcomanía de pared a una pared limpia. Nuestro adhesivo es reposicionable para que puedas ajustarla como gustes.

Aplica algunas tiras de cinta adhesiva a la parte superior de la calcomanía de pared para asegurar su posición.



Despega el resto del reverso por detrás de la calcomanía de pared.

Con la otra mano, alisa y aplica la calcomanía usando tu mano o con la escobilla de goma suministrada, desde el centro hacia afuera.



Remueve y descarta las tiras de cinta adhesiva y ¡Celebra tu genialidad!