

वॉल ग्राफिक निर्देश

वॉल ग्राफिक्स साधारण परिस्थितियों में 6 महीने तक हटाने योग्य होते हैं। ताजा पेंट की गई दीवारों पर लगाने से बचें (पेंटिंग के बाद 7 दिन प्रतीक्षा करें) और हम अनुशंसा करते हैं कि प्रयोग करते समय किसी मित्र से मदद मांगें। निकालने के लिए धीरे-धीरे खींचते हुए 180° के एंगल पर निकालना चाहिए।


सप्लाइज शामिल हैं:



स्क्वीजी




टेप स्ट्रिप्स (x 10)




अपने वॉल ग्राफिक को खोले और फिर ब्राउन क्राफ्ट पेपर को फेंक दें।


2



वॉल ग्राफिक को पलटें और ऊपरी हिस्से को नीचे की ओर एक साफ सतह पर रखें। अपने वॉल ग्राफिक के बैकिंग से होते हुए 3 वर्टिकल बैक स्लिट्स को देखें।




वॉल ग्राफिक को एक साफ दीवार के सामने रखें और इसे इच्छानुसार पंक्तिबद्ध करें। इसे दीवार पर सुरक्षित करने के लिए टेप की स्ट्रिप्स लगाएं। मध्य बैक स्लिट पर टेपिंग से बचने के लिए वॉल ग्राफिक के मध्य क्षेत्र में कुछ इंच टेप के बिना छोड़ दें।



वॉल ग्राफिक के दाईं ओर से सभी टेप स्ट्रिप्स निकालें और बैकिंग को बाहर की ओर करते हुए ग्राफिक को बाईं ओर ध्यान से पकड़ें।



6



वॉल ग्राफिक लगाते समय बैकिंग को दाईं ओर से छीलना जारी रखें। हमारा विनाइल स्थान बदलने योग्य है, इसलिए यदि आपको कोई असमता या बुलबुले दिखाई देते हैं तो ध्यान से उस सेक्शन को छीलकर फिर से लगाएं।

7



बाकी टेप को ग्राफिक के बाईं ओर से हटा दें। ग्राफिक को दाईं ओर पकड़ें और बाकी वॉल ग्राफिक को छीलने और लगाने के लिए चरणों को फिर से दोहराएं।

8



काम हो गया है! आराम करें और अपनी भव्यता का जश्न मनाएं!