

# Instruções para Autocolantes de Parede

Os autocolantes de parede são removíveis durante um período de até 6 meses, em circunstâncias normais. Evite aplicar os seus autocolantes em paredes pintadas recentemente (aguarde 7 dias após a pintura) e recomendamos que solicite a ajuda de um amigo no momento da aplicação. A remoção deve ser feita num ângulo de 180°, enquanto puxa lentamente.


## Materiais incluídos:




Rodo (espátula)




Fita (10 tiras)




Desenrole o seu autocolante de parede e descarte o papel kraft castanho.




Vire o autocolante de parede e coloque-o com a face virada para baixo sobre uma superfície limpa. Irá reparar nas três linhas de corte verticais no verso do seu autocolante.



Coloque o autocolante numa parede limpa e alinhe-o conforme desejado. Aplique as tiras de fita para o fixar na parede. Deixe alguns centímetros na área central do autocolante sem fita para evitar colar a linha de corte central do verso.



Remova todas as tiras de fita do lado direito do autocolante de parede e segure cuidadosamente o autocolante à esquerda, expondo o verso.



Lentamente, comece a descolar a primeira secção da película.

Com outra mão, alise e aplique o autocolante na superfície da parede, com o rodo (espátula) incluído.



Continue a retirar a película do lado direito enquanto aplica o autocolante de parede. O nosso vinil é reposicionável, por isso se notar quaisquer rugas ou bolhas, retire cuidadosamente essa secção e aplique novamente.



Remova a restante fita do lado esquerdo do autocolante. Segure o autocolante à direita e repita os passos para descolar e aplicar o restante autocolante de parede.



Tarefa cumprida! Recoste-se e celebre o seu fantástico trabalho!